


SEPARATION SMM3 PRO

MMCX EARPHONES


USER MANUAL

1) 可分離電線：

- 安裝電線時，請匹配耳機及電線上的“L”和“R”標記。正確連接時會聽到“卡”聲，直到其牢固地固定。如果以一定角度拉動，耳機及電線將不會分離及或會造成損傷。
- 不要使用鉗子或其他工具。
- 拉直插入/拔出，電線不帶螺紋的，不用扭。
- 請勿拉扯電線或對耳機插嘴施加任何壓力。
- 連接時留意聲音，聽到連接“卡”聲即停下。



正確連接時會聽到“卡”聲



2) 更換電線：


您可能需要從耳機上拔下電線，以安裝其他組件，或更換電線。

3) 配戴耳機：

Xpower SMM電線靠近聽筒的位置包含“記憶電線”，配戴耳機，使其和耳朵形成密封，耳機的配戴可以影響其音質。

- 1) 配戴前確認右耳和左耳，因它們是不可互換使用。
- 2) 你可以改變它或保持原樣，並把每個耳機放在相應的耳朵。
- 3) 調整耳機，直到其與耳朵齊平並且使其和耳朵形成密封。
- 4) 將耳機放在適當位置，將自適應記憶線保持在耳朵周圍，直到配合緊密和牢固。

重要提示：如果耳機沒有低頻響應（低音），這意味著耳機套沒有形成緊密的密封。將耳機輕輕插入耳道或嘗試不同的耳塞。



4) 更換耳塞：

套裝包括多套耳塞，以確保您與耳機最適合。選擇合適耳塞可提供最佳的配合和隔音。耳塞易於插入，適合舒適，容易去除。

- 1) 扭動並拉動以耳嘴上取下耳塞。
- 2) 滑動套上一個新的耳塞，使其完全覆蓋耳嘴。

注意：如果耳嘴露出，則耳塞未正確安裝。為確保耳機性能配合，請僅使用XPower提供的套筒（或使用定制的模製耳塞）。



5)可更換調音嘴：

帶聲音協調可更換調音嘴，可根據聽音喜好調節高頻，自帶聲音協調濾波器，可過濾高頻中特定頻段過於明亮的聲音部分而順滑。

- 1)扭動並拉動以耳嘴上取下耳塞。
- 2)扭動耳嘴上的調音嘴以更換
- 3)滑動套回耳塞，使其完全覆蓋耳嘴。

注意：如果耳嘴露出，則耳塞未正確安裝。為確保耳機性能配合，請僅使用XPower提供的套筒及調音嘴（或使用定制的模製耳塞）。



6)獲得更好的聲音：

以下信息對於獲得更好的聲音景觀非常重要。請仔細檢查一下。

1. 我們的耳機採用極端平衡的調音技術，理論上可以為您帶來完美的聆聽效果。雖然每個人都有不同的聽覺口徑，這將使默認的耳塞不能給你帶來完美的感覺。所以我們的建議是嘗試不同的耳朵提示給你最好的聲音。我們有不同的耳塞尺寸供您選擇。
2. 聽之前，我們建議您配戴耳機的高性能播放套件，如配備獨立的DAC音頻設備，專業耳機放大器和其他HIFI設備等。一些強化HIFI移動設備，如音樂手機（iPhone）。iPad，體內HIFI，HIFI MP3等）或平板電腦。
3. 播放無損音樂：APE，FLAC，WAV，DSD或高比特率和高品質的MP3。如320k MP3。
4. 煲機：讓耳機行穩定，我們需要煲機：首先準備不同風格的歌曲，調整音量讓你舒服，然後播放這些歌曲，每個播放循環應該在不到8小時內，在下一循環前1小時休息，直到約100小時播放。

注意事項：

1. 請勿將耳機靠近心臟起搏器少於10cm。
2. 請勿將插孔插入插座！
3. 如果孩子使用這種裝置，成人必須監督！
4. 請提醒：長時間的高音量會損害你的耳朵聽力。
5. 將耳機插入設備時，可能會出現尖銳和刺耳的聲音。設備音量很高，這種聲音可能會損害聽力，所以當您更改不同的音頻設備（如手機，MP3，CD播放器）時，請確保音量較低。
6. 為了您的安全，駕駛汽車或自行車時請勿使用耳機